


組立の目安
20分

カフェステーション ワゴン 組立説明書

RFCFWG-8044NA



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室


腰掛けない


高温を避ける


電動ドライバーの使用厳禁



指はさみ注意


ねじを十分に締め付ける


プラスドライバー必要


2人以上で組立


布の上で組立











移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。

ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。


①棚板のお取り付け位置は上下で選べます

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

①棚板 ×2	②左脚部 ×1	③右脚部 ×1		
				
④幕板（上） ×1	⑤幕板（下） ×2	⑥パイプ ×4	⑦ハンドル ×1	
				⑧十字穴付き Jねじ大が取付済
⑨十字穴付き Jねじ大 ×22 (M6×30)	⑩十字穴付き Jねじ小 ×16 (M6×16)	⑪キャスター ×4	⑫スパナ ×1	
				
⑦ハンドルに2本取付済				

1

②左脚部・③右脚部に⑪キャスターを組み付けます。
手で回し入れたあと、⑫スパナを使ってしっかりと締め付けてください。




2

②左脚部・③右脚部に⑥パイプを組み付けます。
プラスドライバーを使い⑩十字穴付き Jねじ小で仮締めしてください。


⑥パイプ取り付け位置詳細

①棚板は上段中段のどちらにもお取り付けが可能です。
上段・中段どちらの場合も最下段には必ず①棚板を取り付けてください。
➡ 矢印の位置に⑥パイプを取り付けてください。




〈①棚板を上段に取り付ける場合〉

〈①棚板を中段に取り付ける場合〉




★ 〈①棚板を上段に取り付ける場合〉の説明を進めますが、〈①棚板を中段に取り付ける場合〉も同様の組み付けを行ってください。


3 ⑥ハンドルに取付済みの⑨十字穴付きJねじ大を取り外してください。




4 脚部(②又は③)に⑥ハンドルを取り付けます。
プラスドライバーを使い、③で取り外した⑨十字穴付きJねじ大でしっかりと組み付けてください。




5 最下段の⑦パイプの穴と①棚板の穴位置を合わせて差し込みます。
プラスドライバーを使い⑨十字穴付きJねじ大でしっかりと固定してください。




6 上段の⑦パイプの穴と①棚板の穴位置を合わせて置きます。
プラスドライバーを使い、⑨十字穴付きJねじ大でしっかりと固定してください。
(中段に⑦パイプをお取り付けになった場合も、同様に行ってください。)




7 本体を2人以上で図のように起こし、④幕板(上)・⑤幕板(下)を②③左右脚部に組み付けます。
プラスドライバーを使い、⑨十字穴付きJねじ大でしっかりと締め付けてください。



8 ②で仮締めした②③左右脚部と⑦パイプを組み付けている⑨十字穴付きJねじ大を、全てしっかりと増し締めしたら完成です。



①キャスターにはロック機能が付いています。
移動させる際は必ずストッパーを上げた状態で
ゆっくりと移動させてください。





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にキャスターによる変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFCEWG-8044NA	802	468	745
(ハンドル含む)	885	468	745

耐荷重

棚板 1 段あたり 約 10kg (均等荷重)

材質

本体 合成樹脂化粧パーティクル
ボード (メラミン樹脂)、
金属 (鋼)


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



☒ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ キャスターは正常に動作するか

…移動させる際は必ずキャスターのロックを解除してください。

☐ 全体にガタつきはないか

…全てのねじがしっかりと締め付けられているか確認し、
緩みがあった場合は増し締めをしてください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号

品 名

カフェステーション ワゴン

商 品 番 号

お 買 上 日

年 月 日

お 買 上 サイト 名