




組立の目安
30分

リスム ミーティングテーブル 組立説明書


RFFMT-1575 (1890) WH (NA, DM) (BK) -T (-L)



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



<1575>



<1890>

※この商品は3つに分かれて梱包されています。

梱包 1: RFFMT-1575 (1890) WH (NA, DM) -T

梱包 2: RFFMT-1575 (1890) WH (BK) -L

梱包 3: NC-1517-B

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。
電話にて部品名をお伝えください。


梱包 1	RFFMT-1575 (1890) WH (NA, DM) -T		梱包 2	RFFMT-1575 (1890) WH (BK) -L	
①天板 ×1 			②左右脚部 ×2 	③連結パイプ ×2 	
			④六角穴付き J ねじ小 ×8 (M6 × 12) 	⑤六角穴付き J ねじ大 ×16 (M6 × 60) 	⑥六角レンチ ×1

梱包 3			NC-1517-B
⑦コンセント ×1 	⑧クリップ ×2 	⑨十字穴付皿タッピンねじ ×2 (3 × 16) 	

1


①天板に③連結パイプを組み付けます。
⑥六角レンチを使って⑤六角穴付き J ねじ大で緩めに組み付けてください。※ ③で増し締めを行います。

③連結パイプ




2

①天板と③連結パイプに②左右脚部を組み付けます。
②左右部のブラケットを、③連結パイプに差し込んでください。
その後、⑥六角レンチを使って、④六角穴付き J ねじ小と⑤六角穴付き J ねじ大で緩めに締め付けてください。
※ ③で増し締めを行います。




3

全てのねじを⑥六角レンチでしっかりと最後まで増し締めしてください。
その後、2人以上で慎重に起こしてください。
アジャスターを回し、①天板と床が水平になるように調整してください。



4


- ④天板に⑥コンセントを取り付けます。
④天板のコンセント取付穴に、⑥コンセントの差し込みプラグとコードを通してください。
その後、⑥コンセントを④天板にしっかりと差し込むと固定されます。



5

- ⑥コンセントのコードを④天板のクリップ用の下穴に固定します。
⑧クリップに⑥コンセントのコードを通してください。
その後、**コードを一部たるませて**から、プラスドライバーを使用し、①十字穴付き皿タッピンねじで④天板にしっかりと組み付けてください。

※④天板に6カ所ののクリップ用の下穴があります。
使用する下穴はお好みでお選びください。



組立上の注意

コンセントの断線・故障の恐れがあるため、必ず**コードをたるませて**組付けてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みにになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをする恐れがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをする恐れがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをする恐れがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調節時は手や足を挟まれないように気を付けてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の仕様は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。




コンセントに同封されている取扱上の注意もあわせてご確認ください。



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。



✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ **本体に破損や変色・変形は見当たらないか**
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ **天板・脚部隙間やグラつきはないか**
…全てのねじがしっかりと締め付けられているかご確認ください。
ねじにゆるみがないよう、定期的に増し締めしてください。
- ☐ **完成図との相違は見当たらないか**
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	リスム ミーティングテーブル
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	