

20min 組立の目安
EX 木製デスク隙間収納袖机 ダーク 組立説明書
 RF1SD-40EXDB


組立て方がわからない?
 お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。




部材一覧


※部品の種類と個数をご参照のうえ、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送致します。電話にて部品名をお伝えください。

<p>(A) 天板 ×1</p>	<p>(B) 側板 ×2 (左右共通)</p>	<p>(C) 幕板 ×1</p>	
<p>(D) 底板 ×1</p> <p>表 裏 カムロックの見える方が“裏”</p>	<p>(E) 棚板 ×1</p>	<p>(F) ジョイントシャフト ×16</p>	<p>(G) アジャスター ×4</p> <p>(H) 棚ダボ ×4</p>


1 ① 底板の裏側に⑥アジャスターを取り付けます。①底板裏面の四隅にある埋込みナットに回し入れて下さい。この時、①底板の裏表をお間違えの無いよう、ご注意ください。




2 ② (A)天板、(C)幕板、(D)底板に、(F)ジョイントシャフトを取り付けます。各部材の埋込みナットに回し入れ、緩みや、付け忘れがないか確認して下さい。また、特に①底板は裏表をお間違えの無いようご注意ください。【別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。】




3 ③ ①底板に②側板を固定します。①底板に取り付けられた(F)ジョイントシャフトが②側板の横穴に入るように、また②側板のダボが①底板の表面のダボ穴にはまるように取り付け、②側板のカムロックを締め付けてください。




4 ③幕板を取り付けます。③幕板に取り付けられた⑥ジョイントシャフトが③で組み立てた②側板・④底板の横穴に入るように、また②側板に取り付けられたダボが、③幕板のダボ穴におさまるように挿し込んでください。その後、まず②側板のカムロックを締め付けてください。その状態で③幕板側に倒し、底板の裏面のカムロックも締め付けてください。




5 ④で倒した本体を引き起こし、①天板に取り付けられた⑥ジョイントシャフトが②側板、③幕板の横穴に入るように、また②側板のダボが①天板のダボ穴に収まるように挿し込み、カムロックを締め付けて固定してください。



6 ⑤棚板を取り付けたい位置に、⑧棚ダボを取り付けて下さい。4つの⑧棚ダボの高さが合っていないと、⑤棚板が不安定になり危険ですので、高さが合っていることを確認して下さい。



7 ⑤棚板を⑥で取り付けたい位置に⑧棚ダボの上に乗せて完成です。商品本体にガタつきや傾きがないように、必要に応じて④底板裏面のアジャスターを調整して下さい。




重要 カムロックの正しい締結方法

安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。




ジョイントシャフトは type A と type B の2種類があります。お買い上げの商品と同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

適切に取付けられている
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。

最後まで締まってい
ない
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ
ジョイントシャフトや板内部のナットが
破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入




カムロックには印が付いています。
この印が板を取り付ける側に来るようにしてください。

取付ける板面と平行に持ち、真っ直ぐ垂直に差し込みます。

隙間が無い

隙間が空いている

3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)



ドライバーを使用してカムロックを回します。

90° ~ 180°
の範囲で止めてください。

これ以上は回りません

90° ~ 180°

0° ~ 90°

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒の原因となります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や転倒によりケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生する恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガの原因となります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガの原因となります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生したりする可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。


使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装剥がれの原因となります。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?




品質表示			
外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
RF1SD-40EXDB	400	700	720
耐荷重			
天板	20kg (均等荷重)		
棚板	5kg (均等荷重)		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧 MDF (メラミン)		
天板	合成樹脂化粧 MDF (メラミン)		
側板, 底板,	合成樹脂化粧パーティクルボード		
幕板, 棚板	(メラミン)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 月曜日-金曜日(祝日を除く)AM9:00~PM5:00			
お客様相談室 ☎ 0120-204-208			

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。



- チェック項目
- 破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- 部品は揃っているか
…万が一部品に不備がございましたら、組立説明書をご用意の上お問い合わせ下さい。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く)AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社	☎ 0120-204-208
お客様相談室	FAX 059-256-5333
申込番号	
品名	EX木製デスク隙間収納袖机 ダーク
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	