


オープンワゴン 組立説明書

RFOW-NJ (WJ)



組立の目安
20分



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



▲移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。
▲ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。

①天板 ×1	②底板 ×1	③側板 ×2		
④背板 ×1	⑤可動棚板 ×1	⑥棚ダボ ×4	⑦キャスター (ストッパー付) ×2	⑧キャスター ×2
⑨スパナ ×1	⑩カムロック キャップ ×16	⑪ジョイントシャフト ×16	⑫ジョイントシャフトには下図の3種類 (1) ~ (3) がございますが、全て互換性を有しており機能に違いはありません。 (1) (2) (3)	

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。



適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。




最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因
となります。





締めすぎ

ジョイントシャフト や
埋め込みナットが
破損 する恐れがあります。



手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印され
ています。




この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。


取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。



適切な差し込み




隙間が空いている
正常に固定できません。



3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。



締めすぎ


無理に回すと破損の
原因となります

1

①天板・②底板・③側板に④ジョイントシャフトを回し入れてください。

※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




2

③側板の④ジョイントシャフトを⑤背板の横穴に差し込んでください。

その後、⑤背板のカムロックを回して締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




3

図のようにもう一枚の③側板の④ジョイントシャフトを⑤背板の横穴に差し込んでください。

その後、⑤背板のカムロックを回して締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




4

図のように起こし、③側板・⑤背板の横穴に②底板の④ジョイントシャフトを差し込んでください。

その後、③側板・⑤背板のカムロックを回して締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




5

反対側の③側板・⑤背板の横穴に、①天板の④ジョイントシャフトを差し込んでください。


その後、③側板・⑤背板のカムロックを回して締め付けてください。

■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




6

図のように倒し、⑧底板裏面の座金に⑨キャスター（ストッパー付）・⑩キャスターを回し入れます。
その後、⑨⑩キャスターのナット部分を①スパナでしっかりと締め付けてください。




7

図のように起こし、③側板と④背板のカムロックに①カムロックキャップを差し込んでください。



8

③側板のお好みの高さに⑥棚ダボを差し込みます。差し込んだ⑥棚ダボに⑤可動棚板を乗せてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗りたり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は一切負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にキャスターによる変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFOW-NJ (WJ)	550	350	650
耐荷重	棚板 1 枚あたり 約 5kg (均等荷重)		
材質	本体 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

☒ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締め付けられているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 天板・側板・底板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているか
をご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日・金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	レーニョ オープンワゴン
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	