


30min 組立の目安  
**パネル脚ソファ 1人掛け 組立説明書**  
 RFPLSF-1BK(WH)-SE(L)


組立て方がわからない?  
 お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ

検索



床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


<p>① 座面 ×1</p>	<p>② 底板 ×1</p>	<p>③ 背板 ×1</p>	
<p>④ 幕板 ×2</p>	<p>⑤ 左脚部 ×1</p>	<p>⑥ 右脚部 ×1</p>	<p>⑦ ジョイントシャフト ×20</p> <p>⑧ ねじ (M6×45) ×4</p>



1 ②底板・③背板・⑤左脚部・⑥右脚部に⑦ジョイントシャフトを回し入れてください。  
 ※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。




③ジョイントシャフト取り付け上の注意




ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

2 ③背板の⑦ジョイントシャフトに②底板を差し込んでください。その後、②底板のカムロックを締め付けてください。




ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細




ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度~180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。


3 図の位置の②底板の⑦ジョイントシャフトに④幕板を差し込みます。その後、④幕板のカムロックを締め付けてください。




4 ②底板の⑦ジョイントシャフトに④幕板を差し込みます。その後、④幕板のカムロックを締め付けてください。



5 4で組み付けたものに(E)左脚部の(G)ジョイントシャフトを差し込みます。その後、(B)底板・(D)幕板のカムロックを締め付けてください。同様に、(F)右脚部も組み立ててください。



6 図のように(A)座面を差し込み、(B)底板の裏側から(H)ねじでしっかりと締め付けてください。



(H)ねじをしっかり締め付けたら、2人以上で慎重に起こしてください。

## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 座面の上に立たないでください。
- 外周部に片寄って腰かけないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするが固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形する場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索




### ＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	座面
RFPLSF-1BK (WH) -SE (L)	500	605	759	430
材質	天然木・合板・パーティクルボード			
構造部材	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)			
表面加工	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)			
脚部	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)			
貼り材	合成皮革			
クッション材	ウレタンフォーム			
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208				

## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。



- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか  
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- 左右脚部・幕板・背板に隙間はないか  
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- 完成図との相違は見当たらないか  
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日~金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208

お客様相談室 FAX 059-256-5333


申込番号	
品名	パネル脚ソファ1人掛け
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

# 重要 カムロックの正しい締結方法


安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

## 1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。





type A





type B





ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはございません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。



適切に取り付けられている  
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。



最後まで締まっていない  
抜け や 歪み の原因となります。



締めすぎ  
ジョイントシャフト や 板内部のナットが  
破損 する恐れがあります。




## 2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が付いています。




この印がジョイントシャフト側に来るようにしてください。

取付ける板面を平行に持ち、垂直に差し込みます。




## 3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)

①



②



ドライバーでカムロックを時計回りに回転※させます

※ 90° ~ 180° で止まります  
180° 以上回すと破損しますので  
ご注意ください