



ペーパーラック ロー 組立説明書
RFPR-LD

組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

R.F.YAMAKAWA FAQ














检索



プラスドライバー 2人以上で組立 布を敷く

部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

(A) 中板 ×1 	(B) 仕切板小 ×1 	(C) 底板 ×1 	(D) 背板小 ×2 	(E) 巾木 ×2 	
(F) 背板大 ×2 	(G) 右側板 ×1 	(H) 左側板 ×1 	(I) 仕切板大 ×1 	(J) 天板 ×1 	
(K) 棚板 ×18 	(L) ジョイントシャフト ×12 	(M) 木ねじ (3×12) ×8 	(N) 背板止め ×8 	(O) 棚ダボ ×72 	(P) カムロックキャップ ×4 

MADE IN CHINA

 $\frac{1}{4}$


1 ⑥右側板・⑦左側板・⑧天板に⑨ジョイントシャフトを回し入れてください。



ジョイントシャフト取り付け上の注意

✕ 締め付け過ぎ


✕ 傾き・締め付け不足




ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

「別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。」


② ①中板・③底板に②仕切板小を挟み込んでください。




3 **2**で組んだものに、**④**背板小を差し込みます。
③底板と**②**中板はダボのみの接続で固定されていないので、**図**のように1人が両手で軽く押さえてください。



4 手で押さえたまま、⑥ 右側板の ④ ジョイントシャフトに差し込んでください。
その後、カムロックを締め付けてください。



ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細



ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度～180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

〔別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。〕


20140416

月曜日-金曜日(祝日を除く)AM9:00-PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室


 0120-204-208

 $2/4$


- 5 図のように起こし、⑤巾木を差し込んでください。
③底板と④中板の溝に沿って⑥背板小を差し込んでください。




- 6 ⑧左側板の①ジョイントシャフトを③底板と④棚板の横穴に差し込んでください。
③底板と④棚板にあるカムロックを締め付けてください。




- 7 ①仕切板大を差し込んでください。その後、左右側板と①仕切板大の溝に沿って、
⑦背板大を差し込んでください。




- 8 図のように起こし、①ジョイントシャフトを
左右側板・①仕切板大の横穴に差し込んでください。
その後、左右側板のカムロックを締め付けてください。




- 9 全てのカムロックがしっかりと締め付け
られている事を確認し、図のカムロックに
⑨カムロックキャップを取り付けてください。



- 10 背面に⑨木ねじで⑨背板止めを取り付けてください。



- 11 お好みの位置に⑩棚ダボを取り付け、⑧棚板をのせてください。





重要 カムロックの正しい締結方法

安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定

ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。




ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはございません) お客様の商品に同梱のものをご確認ください。下記に示す取り付け方法をご参照下さい。

適切に取り付けられている
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。


最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ
ジョイントシャフトや板内部のナットが
破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入



3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)



！ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

使用上の注意


- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) RFPRLD 幅 547 奥行 350 高さ 1065

耐荷重 棚板1枚あたり 約 1kg (均等荷重)


材質 甲板の表面材 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

！ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。



- ☒ チェック項目
- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・天板・底板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
申 込 番 号	
品 名	ペーパーラック ロー
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	