



組立の目安
30分

リスタ カフェテーブル 組立説明書 RFRCT-1575DM (NA, OA, WH)-T, RFRCT-500RBK-B, RFRCT-H720BK-P



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



この商品は5つに分かれて梱包されています。



梱包1: RFRCT-1575DM (NA, OA, WH)-T

梱包2: RFRCT-500RBK-B — 2箱

梱包3: RFRCT-H720BK-P — 2箱

部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

梱包 1		RFRCT-1575DM (NA, OA, WH)-T		組み立てには梱包 2・梱包 3 を 2 梱包ずつ使用します。 下記の部品数量は 2 梱包分の数量です。	
①天板 × 1		②ベース × 2		③受座 × 2	
					

梱包3 RFRCT-H720BK-P					
④支柱 × 2	⑤六角穴付き平ねじ × 6 (M8 × 30) ⑥六角穴付き平ねじ ⑦ワッシャー大 ⑧スプリングワッシャー大 ⑨六角穴付き皿ねじ が取付済	⑩ワッシャー大 × 6 M8用 ④支柱に取付済	⑪六角穴付き鍋ねじ × 8 (M6 × 20)	⑫ワッシャー小 × 8 M6用 ⑬スプリングワッシャー小 × 8	⑭六角穴付き皿ねじ × 6 (M8 × 30) ④支柱に取付済
	④支柱に取付済	⑩スプリングワッシャー大 × 6 ④支柱に取付済		⑬六角レンチ × 2	


1

①支柱に取り付け済みの⑤六角穴付き平ねじ・⑥ワッシャー大・⑧スプリングワッシャー大・⑨六角穴付き皿ねじを⑬六角レンチで取り外してください。




2

①支柱に1で取り外した⑨六角穴付き皿ねじで②ベースを組み付けます。
⑬六角レンチを使ってしっかりと締め付けてください。




3

2で組み付けた①支柱を逆さまにし、③受座を組み付けます。
③受座を①支柱に乗せ、穴位置を合わせた後、1で取り外した⑤六角穴付き平ねじ・⑥ワッシャー大・⑧スプリングワッシャー大を⑬六角レンチを使ってしっかりと締め付けてください。




4

2～3で組み付けた③受座に、④天板を組み付けます。
二人以上で慎重に③受座を並行に並べ、天板裏の掘り込み位置に合わせた後、④天板を被せます。
その後、③受座と④天板の穴位置を合わせ、⑤六角穴付き鍋ねじに⑥ワッシャー小・⑦スプリングワッシャー小を取り付け
⑧六角レンチを使って⑤六角穴付き鍋ねじをしっかりと締め付けてください。



ワッシャーとスプリングの 取り付け順



組立上の注意

天板を組付ける際は必ず天板を上にして作業してください。
天板を下にして作業してしまうと本体をひっくり返す際に
本商品が破損する恐れがあり大変危険です。

ご使用上の注意

運搬の際は必ず長辺を二人ずつで支えて運搬ください。
短辺方向で支えてしまうと、本体が破損する恐れがあり大変危険です。



組立上の注意

短辺方向で支えてしまうと、
脚部が外側に反り、天板にたわみが生じ
本体が破損する恐れがあり大変危険です。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、そのあと乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



使用上の注意

天板下に加湿器を設置するなど、多湿状態で使用しないでください。
天板が変色・変形することがあり大変危険です。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFRCT-1575 (500, H720) (R)	1500	750	720
DM (NA, OA, WH, BK) -T (B, P)			
耐荷重	約 60kg (均等荷重)		
天板			
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
天板裏の補強材	金属 (鋼)		
脚部	金属 (鋼)		


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、
下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 全体に揺れやガタつきはないか
…全てのねじがしっかりと締め付けられていることを確認してください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	リスタ カフェテーブル
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	