
R.F.Y

組立の目安
15分

シンプルスクリーン　フロスト　組立説明書

RFSCR-FRSJB, RFSCR-AJ2



〈アジャスター仕様〉

この商品は２つに分かれて梱包されています

梱包 1…RFSCR-FRSJB

梱包 2…RFSCR-AJ2

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室





〈キャスター仕様〉






キャスター仕様をお買い求めの方は、
本商品を組み上げた後、キャスターに
同梱されている組立説明書をご参照ください。



■ご使用の前に
床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。


部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

Ⓐ 板面 ×1	Ⓑ 脚部 ×2	Ⓒ 六角レンチ ×2	Ⓓ 六角穴付きＪボルト・Ｊナット ×4	Ⓔ 六角穴付きＪねじ ×2
			(M6×25・M6×15) 	(M8×20) 
Ⓔ六角穴付きＪねじが取付済み	Ⓓ六角穴付きＪボルト・Ｊナットが取付済み		Ⓑ脚部に取付済み	Ⓐ板面に取付済み
梱包 1	梱包 2	梱包 1	梱包 2	梱包 1

1


Ⓒ六角レンチを使い、Ⓐ板面からⒺ六角穴付きＪねじを、
Ⓑ脚部からⒹ六角穴付きＪボルト・Ｊナットを取り外してください。



※Ⓑ脚部は2つあります


2


Ⓐ板面に 1 で取り外したⒺ六角穴付きＪねじを使って、Ⓑ脚部を取り付けてください。
その後、Ⓒ六角レンチで緩めに回し入れてください。



3

図の位置に 1 で外したⒹ六角穴付きＪボルト・Ｊナットを取り付けてください。
その後、全てのねじをしっかりと締め付け直してください。





2人以上で慎重に
起こしてください。


20261001　月曜日ー金曜日（祝日を除く）AM9:00ーPM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社　お客様相談室　☎0120-204-208

注意事項

別項「取扱上の注意」と共に、以下の注意をよくお読みになりご使用ください。


✕ 屋外や、直射日光が当たる場所でのご使用はできません。

変色・変形する恐れがあります。



✕ 暖房器具や加湿器付近など、高温多湿になりやすい場所に設置しないでください。

変色・変形する恐れがあります。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

●火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
●各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
●異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
●商品に寄りかかったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
●用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
●分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
●傾斜のない平らな場所へ設置してください。
●安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
●この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
●商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
●ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
▲板面に硬いものをぶつけたりしないでください。破損する事があります。
▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
▲ボールペンをボード上で使用しないでください。表面を傷つけると修理不能になることがあります。
▲画鋲などをボード上で使用しないでください。表面を傷つけると修理不能になることがあります。※「木目タイプ /RFSCR2(W,H,HW)-NA(DA)」・「フロストタイプ /RFSCR-FRS」のみに該当します。

お手入れ方法

◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。
◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。
◆掲示板タイプの板面には、木の繊維を固めた「低密度繊維板」を使用しています。開封当初は材料特有の臭いがする場合もありますが、人体へは無害ですのでご安心ください。時間の経過とともに臭いは軽減されますので、しばらくの間は換気を十分に行うようお願い致します。※「掲示板タイプ /RFSCR(W,H,WH)-GN(LGY)」のみに該当します。

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



〈品質表示〉

外形寸法(mm)	幅	奥行き	高さ
RFSCR-FRSJB, RFSCR-AJ2	816	400	1541
RFSCR-FRSJB, RFSCR-AJ2, RFSCR-CA	816	400	1616


材質	
板面	アクリル樹脂
フレーム	金属（アルミニウム）
脚部	金属（鋼）

アール・エフ・ヤマカワ株式会社　☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。



☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ **本体に破損や変色・変形は見当たらないか**
…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ **全体にガタつきはないか**
…ねじは定期的に増し締めしてください。

☐ **完成図との相違は見当たらないか**
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご　氏　名	
お電話番号	
ＦＡＸ番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00～PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室
☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申　込　番　号	
品　　名	シンプルスクリーン　フロスト
商　品　番　号	
お　買　上　日	年　月　日
お買上サイト名	

MADE IN CHINA 20261001