

〈品質表示〉

- |                      |             |     |     |      |
|----------------------|-------------|-----|-----|------|
| 1. 外形寸法 (mm)         | 幅           | 奥行き | 高さ  | 座面高さ |
| RFST2-JIFBE (BL, RS) | 500         | 450 | 370 | 370  |
| 2. 材質                |             |     |     |      |
| 本体                   | 天然木, 合板     |     |     |      |
| 脚部                   | 金属 (鋼)      |     |     |      |
| 3. 張り材               | 布 (ポリプロピレン) |     |     |      |
| 4. クッション材            | ウレタンフォーム    |     |     |      |

5. 取扱い上の注意

- ▲椅子の上に立ったり、踏み台など、椅子以外の用途に使用しないで下さい。
- ▲座面の先端に座らないで下さい。
- ▲異常（グラつきや異常音）を発見した場合はすぐに使用を中止し、下記問い合わせ先までご連絡下さい。
- ▲汚れを落とす場合は、乾拭きするか固く絞った雑巾で軽く拭いて下さい。  
（シンナー・アルコール等は使用しないで下さい。変色・変形や塗装がはがれる場合があります。）
- ▲直射日光・暖房器具などの高温を避けてください。

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室

TEL0120-204-208

月曜日～金曜日（祝日を除く）

AM9:00-PM5:00

Made in China 96171120