

20min  
組立の目安

# ディスプレイシェルフ 組立説明書

SHDS-DW



組立て方がわからない?  
お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



A4サイズのカタログや、スリッパが収納できます。




## 部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<b>① 左側板 × 1</b> 		<b>② 右側板 × 1</b> 		<b>③ 天板 × 1</b> 	
<b>④ 底板 × 1</b> 		<b>⑤ 棚板 × 2</b> 		<b>⑥ 幕板 × 3</b> 	
<b>⑦ カタログ受け × 6</b> 		<b>⑧ アジャスター取付け用ナット</b> 		<b>⑨ 平ねじ (M6×20) × 12</b> 	
<b>⑩ ジョイントシャフト × 16</b> 		<b>⑪ カムロック × 8</b> 		<b>⑫ 連結用ねじ × 2</b> 	
<b>⑬ カタログ受けに取り付けられています</b> 		<b>⑭ アジャスター × 4</b> 		<b>⑮ ジョイントシャフト差込み口に、矢印が向いているかご確認ください。</b> 	


1 ①左側板・②右側板・③天板・④底板表面に⑨ジョイントシャフトを回し入れてください。  
※下記「左右側板ジョイントシャフト取り付け位置詳細」をご確認のうえ、プラスドライバーを使用し、まっすぐ回し入れて下さい。



また、④底板裏面に⑬アジャスターを回し入れてください。




### ジョイントシャフト取付け上の注意



ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上無理な力で締め付けたり、逆に締め付けが不十分だったりすると、破損やがたつきの原因となりますのでご注意ください。


### ※⑨ジョイントシャフト取り付け位置詳細

矢印の位置にある5mmの穴に⑨ジョイントシャフトを取り付けます。プラスドライバーを使い、ゆっくりと回し入れてください。




穴位置をお間違えにならないよう、十分ご注意ください。

2 1で⑨ジョイントシャフトを取り付けた①左側板に⑤棚板を取りつめます。その後、⑤棚板のカムロックを締め付けてください。



### ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細




ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度~180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。


3 ⑦幕板を、①左側板のお好みの位置(※1)に差し込んでください。

※2 ⑦幕板は3枚あります


※1 各段の前・後、上・下で、幕板の固定位置を選べるようになっています。




4 ⑧右側板を取り付けてください。その後、⑤棚板のカムロックを締め付けてください。




5 ⑥カタログ受けに取り付けられている①平ねじを取り外します。




6 ①平ねじを使用し、⑦幕板に⑥カタログ受けを取り付けてください。




7 2人以上で慎重に起こし、④底板の⑧ジョイントシャフトを⑤に差し込みます。その後、左右側板のカムロックを締め付けてください。




8 同様に③天板を取り付けます。その後、左右側板のカムロックを締め付けてください。




9 全てのカムロックが正常に締結されているか確認した後、図のカムロックに④カムロックキャップを差し込んでください。




10 アジャスターを調整し、床と水平になるように設置してください。



連結方法 連結する穴どうしを合わせ、プラスドライバーで④連結ボルトをしっかりと締め付けてください。



同シリーズのハイカウンター(別売)とも連結可能です。



## 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。  
またお読みになった後は、大切に保管してください。

### 安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ 検索



### 使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

### お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。


### ＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHDS-DW	300	300	1000
耐荷重			
天板	約 20kg (均等荷重)		
棚板 (1枚当たり)	約 10kg (均等荷重)		
カタログ受け	約 1kg (均等荷重)		
材質			
本体	合成樹脂化粧木質ボード (メラミン樹脂), PVC スチール		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			

## 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される際は場合は、下図に問題箇所の記載をお願い致します。



- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか  
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- 天板・側板・棚板に隙間はないか  
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかご確認ください。
- 天板は床と水平に設置されているか  
…平らな場所に設置し、アジャスターを回して床と水平になるように調整してください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日~金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社	☎ 0120-204-208
お客様相談室	FAX 059-256-5333
申 込 番 号	
品 名	ディスプレイシェルフ
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	