

組

立て方がわからない？
お手入に困ったら？

アールエフヤマカワ FAQ

検索

FAQ

腰掛けない

高熱を避ける

電動ドライバーを使用しない

指触み注意

ボルトを十分に締め付ける

プラスドライバー

2人以上で組立

布を敷く

アジャスターを
伸ばす 縮める

床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

Ⓐ 左側板 ×1 アジャスターが取付済み	Ⓑ 右側板 ×1 アジャスターが取付済み	Ⓒ 天板 ×1	Ⓓ 底板 ×1
Ⓔ 棚板 ×2	Ⓕ 背板 ×1	Ⓖ 巾木 ×2 木ダボ取付済み	
Ⓗ ジョイントシャフト ×8	Ⓙ 棚ダボ ×8	⓫ 背板止め ×8	⓬ 木ねじ ×8

1

③天板・①左側板・②右側板に⑧ジョイントシャフトを回し入れてください。
 ※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。

※埋込みナット
 左側板 ①
 天板裏 ③
 右側板 ②
 ジョイントシャフト ⑧
 写真解説ページ

ジョイントシャフト取り付け上の注意

× 締め付け過ぎ

× 傾き・締め付け不足

typeA

typeB

typeA

typeB

ジョイントシャフトの胴体部分が板面にぴったりと着くまで回し入れてください。それ以上回すと、破損する恐れがあります。

〔別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。〕

2

④底板を①左側板の⑧ジョイントシャフトに差し込みます。その後、④底板のカムロックを締め付けてください。

④底板の前後に注意して取り付けてください。
 ジョイントシャフト差込口にカムロックの矢印が向いているかご確認ください。
 90度から180度回すと締め付けられます。
 カムロック

ジョイントシャフト・カムロック締め付け詳細

カムロック

ジョイントシャフト

ジョイントシャフトを板の横穴に差し込み、図のようにドライバーでカムロックを締め付けます。この時必ず90度～180度の範囲で締め付けてください。無理に回すと破損の原因となりますのでご注意ください。

〔別紙「カムロックの正しい締結方法」を参照してください。〕

3

図のように⑥巾木を差し込みます。②と同様にして②右側板の⑧ジョイントシャフトを④底板の横穴に差し込みます。その後、④底板のカムロックを締め付けてください。

巾木 ⑥
 底板 ④
 右側板 ②
 一人が②右側板を支えた状態で締め付けてください。
 90度から180度回すと締め付けられます。
 カムロック

1/3


2/3

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00-PM5:00
 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室


☎ 0120-204-208

20140714


4 左右側板の溝に沿って⑦背板を差し込んでください。




5 図のように起こし、③天板の⑧ジョイントシャフトを左右側板の横穴に差し込んでください。その後、①左側板と②右側板のカムロックを締め付けてください。



6 ④背板止めを取り付けます。プラスドライバーを使い、⑫木ネジでしっかりと締め付けてください。



7 お好みの位置に⑤棚板を取り付けます。
①棚ダボを差し込み、⑤棚板をのせてください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗りたり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ

検索



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHWLS-GY	802	381	1114
耐荷重			
棚板 1 枚当たり	約 20kg (均等荷重)		
総耐荷重	約 60kg (均等荷重)		
材質			
本体	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所を記入をお願いします。



- ☒ チェック項目
- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。
- ☐ 背板にガタつきはないか
…背板止めがしっかりと取り付けられていることをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎ 0120-204-208	
お客様相談室 FAX 059-256-5333	
申 込 番 号	
品 名	ブリーマ木製シェルフロー グレーバック
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	


ご協力いただきありがとうございました。

重要 カムロックの正しい締結方法

安全に作業を進める上で重要な注意事項が記載されています。必ず最後までお読み下さい。

1. ジョイントシャフトのねじ込みと固定



ドライバーを使用して、ジョイントシャフトを板面に固定します。





type A

type B



ジョイントシャフトは、生産の状況により typeA か typeB のいずれかの仕様となります。(機能上の品質に違いはありません) お客様の商品に同梱のものをご確認のうえ、下記に示す取り付け方法をご参照下さい。



適切に取り付けられている
ボルト部分が完全に隠れた状態になります。



最後まで締まっていない
抜け や 歪み の原因となります。



締めすぎ
ジョイントシャフト や 板内部のナットが
破損 する恐れがあります。


2. ジョイントシャフトの挿入

カムロックには印が付いています。



この印がジョイントシャフト側に来るようにしてください。


取付ける板面を平行に持ち、垂直に差し込みます。



隙間が無い




隙間が空いている



3. ジョイントシャフトのロック (カムロック)


①



②

ドライバーでカムロックを時計回りに回転※させます

※ 90° ~ 180° で止まります
180° 以上回すと破損しますので
ご注意ください







組立の目安
20分

プリーマ 木製シェルフ ロー/ハイ用扉 組立説明書 Z-SHWL (H) D-WH, SHWL (H) D2-GY

■ハイ用扉



■ロー用扉



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。
電話にて部品名をお伝えください。


① 右扉板×1 ② 左扉板×1

③ L字金具×1


■ハイ用扉



■ロー用扉



④ 丁番
ロー×4 ハイ×6



十字穴付き
⑤ 皿タッピンねじ
ロー×16、ハイ×24

⑥ 取手×2

⑦ 十字穴付き
トラスねじ大×2





⑧ 十字穴付き
トラスねじ小×4

⑨ 鍵×1組

(4×16)

(M6×12)

(M4×22)





ねじは余る場合があります。
予備として保管ください。

⑧十字穴付き
トラスねじ小が取付済

⑥取手に取付済


1

③L字金具を⑧十字穴付きトラスねじ大で木製シェルフハイ・木製格子型シェルフは固定棚、木製シェルフローは天板に取り付けてください。



2


⑥取手に取り付け済みの⑧十字穴付きトラスねじ小をプラスドライバーで取り外してください。




3

①右扉板と②左扉板に⑥取手を②で取り外した⑧十字穴付きトラスねじ小で取り付けます。

■ハイ用扉




■ロー用扉





4

④⑤左右扉板の内側に、④丁番を取り付けます。
⑤十字穴付き皿タッピンねじを使い、
プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

■ハイ用扉



■ロー用扉




5




⑤十字穴付き皿タッピンねじで④⑤左右扉板を取り付けます。必ず2人以上で組み立てを行ってください。
1人が⑤左扉板を持ち、左側板の下穴に④丁番の穴位置を合わせます。もう一人がプラスドライバーを使い、
⑤十字穴付き皿タッピンねじを強く押し込みながら回し入れてください。同様に右側板に④右扉板も組み付けてください。
■<丁番の調整方法>を参考に、④⑤左右扉板が床と水平になるように調節してください。



この穴は使用しません



この穴で丁番を
固定してください




⚠ 扉は90度以上は開きません。
無理な力を加えると、破損
しますのでご注意ください。

※反対側の扉も同様に
取り付けてください。

⑤⑥で④丁番1個に⑤十字穴付き皿タッピンねじを合計4個使用します。⑤十字穴付き皿タッピンねじが余る場合は
予備として保管ください。

6

カギの開閉を確認してください。カギの開閉がうまくいかない場合は <丁番の調整方法>を参考に
扉板を調整してください。※カギの紛失にご注意ください。




⚠ 簡易施錠のため、貴重品は保管しないでください。

<丁番の調節方法>

取り付けした扉板が天板と水平になるように丁番の位置を調節します。
①～③のねじを緩めたり締め付けすることで微調整が可能です。
必ず2人以上で作業を行い、1人が扉を支えた状態で作業を行ってください。




電動工具を使用しないでください。
また、回し過ぎに注意してください。




1人が扉を支えてください。

- ①…左右調節
- ②…上下調節
- ③…前後調節




①左右調節
プラスドライバーで時計回りに
回すと右に、半時計回りに回す
と左に扉が動きます。




右に移動 左に移動

②上下調節
プラスドライバーでネジを緩め、
扉を上もしくは下に移動させます。
固定したい高さでネジを締め付け
直してください。



上に移動 下に移動

③前後調節
プラスドライバーでネジを緩め、
扉を前もしくは後に移動させます。
固定したい位置でネジを締め付け
直してください。



前に移動 後に移動

！ 取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 簡易施錠のため貴重品の保管には適しません。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落とし、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。
- ▲扉は90度以上は開きません。無理に力を加えると破損しますので、ご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SHWLD-WH	397	18(取手含まず)	1101
Z-SHWHD-WH	397	18(取手含まず)	1796
SHWLD2-GY	397	18(取手含まず)	1101
SHWHD2-GY	397	18(取手含まず)	1796


材質 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

！ 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 扉にゆがみや傾きはないか

…別項「丁番の調整方法」をご参照ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

月曜日-金曜日(祝日を除く)

AM9:00~PM5:00

アール・エフ・ヤマカワ株式会社

お客様相談室

☎0120-204-208

FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	
商 品 番 号	プリーマ 木製シェルフ ロー / ハイ用扉
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	