



組立説明書

アコーディオンスクリーン



内側
シール

倒れ防止
シール

上の写真のように、スタンドにある[内側]シールを確認してください。
この面がアコーディオンスクリーン本体に対して内側を向くように取り付け
ます。
本体の柱にスタンドの取り付け位置を合わせ、樹脂製のハンマー等で柱
に対して正しくしっかりと叩き込んでください。

※正しく取付けされていないと本体のガタツキ、連結ができないなどの不
具合が生じます。

付属部品リスト

| 付属部品リスト | | |
|---------|------|----|
| ① | 本体 | 1本 |
| ② | スタンド | 2本 |

注意・・・本体によりかからないで下さい。倒れてけがをすることがあります。