

取り扱い説明書

【イス製品全般についてのご注意】

- イスの前脚を浮かせるなど、無理な体勢で座らないでください。製品の破損、転倒しケガをする恐れがあります。
- イスの上に立ったり、踏み台代わりにするなど、イス本来の用途以外に使用しないでください。製品の破損、転倒しケガをする恐れがあります。
- イスの背・肘・座面端に座らないでください。製品の破損、転倒しケガをする恐れがあります。
- 逆向きに座らないでください。製品の破損、転倒しケガをする恐れがあります。
- 可動部の隙間に手や指を入れないでください。製品の破損、ケガの原因となります。
- 背・座の開口、張り加工での引っ張り込み口、連結・組立て時にできる隙間に手や指を入れないでください。製品の破損、ケガの原因となります。
- 取付け金具や固定材（ネジ・ボルト・ナットなど）は、定期的な保守点検が必要です。緩みがあれば締め直した上で、使用を再開してください。製品の破損、ケガの原因となります。
- 滑りやすい床面、傾斜や凹凸のある床面で使用しないでください。製品の破損、転倒しケガをする恐れがあります。
- 不安定な床面では、製品を座面合わせで積み重ねないでください。転倒による製品の破損、ケガの原因となります。
- キャスター付きの製品は、激しく動かしたり、遊具代わりにしないでください。転倒による製品の破損、ケガの原因となります。
- 回転・昇降機能付の製品は、座面の中央に座って使用してください。転倒による製品の破損、ケガの原因となります。
- 幼児が使用する際は、安全確認後に保護者同席で使用してください。ケガの原因となります。
- 掲載している製品は、屋内での使用を目的としています。屋外で使用しないでください。（一部製品を除く）品質低下による製品の破損、ケガの原因となります。
- 設置する床材に合わせて、必要であればプラパートを指定してください。畳やフローリングを傷める恐れがあります。
- ストープや暖炉の熱、冷暖房機の風などが直接当たらない場所で使用してください。品質低下による製品の破損・変色・変形、火災・火傷をする原因となります。
- アルコールなどの薬品や水分が付着した際は、きれいに拭き取った後、乾拭きをしてください。品質低下による製品の破損・カビ・変色・変形の原因となります。
- 異常を発見した際は、即使用を中断してください。製品の破損、ケガの原因となります。

【木製品についてご注意とおことわり】

- 製造工程では、予測できない変形・割れが生じることがあります。異常を発見した際は、即使用を中断してください。
- 極端な温度・湿度変化がある環境での使用は、表面のひび割れ・反り・劣化による割れの原因となります。
- 濡れた衣類やタオルの接触は、部分的な変色・表面のひび割れ・品質低下の原因となります。
- アルコールなどの薬品付着、水分や油の染み込みは、部分的な変色・表面のひび割れ・品質低下の原因となります。
- 製造ロットが同じであっても、木目・色調・塗装色に若干のばらつきが生じます。
- 日焼けやヤニ、その他の経年変化により塗装面に変色が生じます。
- 木材はものを押し当てたり、ひっかいたりすると打痕・キズ跡がつきます。