



組立の目安
10分

テンポ ローカウンター 連結パネル D596 用 組立説明書

RFTLC-JP59DM (NA, OA, WH)



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたしますお電話にて部品名をお伝えください。

① 連結パネル ×1	② 十字穴付き平ねじ (大) ×4 (M6 × 30)	③ 十字穴付き平ねじ (小) ×1 (M6 × 12)	④ 六角穴付き平ナット (大) ×4 (M6 × 25)
⑤ 六角穴付き平ナット (小) ×1 (M6 × 15)	⑥ 固定金具 ×1	⑦ 六角レンチ ×1	⑧ 穴隠しシール ×3

1

⑥固定金具を①連結パネルに取り付けます。
プラスドライバーと⑦六角レンチを使い、⑤六角穴付き平ナット (小) と
③十字穴付き平ねじ (小) で組み付けてください。




※左側にハイカウンター (別売) を連結する場合は、
⑥固定金具を①連結パネルの左側に取り付けてください。

⚠ ⑥固定金具を取り付けずに使用すると、破損やケガの原因となりますので、必ず取り付けてご使用ください。


ハイカウンター・ローカウンターと連結する場合

2


ローカウンター (別売) に①連結パネルを取り付けます。
必ず2人以上で組み立てを行ってください。
下図のように1人が①連結パネルを支えた状態で、もう1人がプラスドライバーと⑦六角レンチを使い、
①連結パネルを④六角穴付き平ナット (大) と②十字穴付き平ねじ (大) でローカウンター (別売) の
側面に組み付けてください。




⚠ 必ず2人以上で組み立ててください。



4 図のように④連結パネルの貫通穴に⑨穴隠しシールを貼り付けてください。




5 ④連結パネルのアジャスターを調整し、ガタつかないように調整してください。







ハイカウンター・ローカウンターコーナーと連結する場合

6 ローカウンターコーナー（別売）に④連結パネルを取り付けます。
必ず2人以上で組み立てを行ってください。
下図のように1人がローカウンターコーナー（別売）を支え、もう1人が④連結パネルの位置を合わせてください。
その後、プラスドライバーと⑧六角レンチを使い、④連結パネルを⑩六角穴付き平ナット（大）と
⑨十字穴付き平ねじ（大）でローカウンターコーナー（別売）に組み付けてください。



7 ハイカウンター（別売）と④連結パネルを連結します。
ハイカウンター（別売）を下図のように⑥固定金具に合わせてください。
その後、プラスドライバーと⑧六角レンチを使い、④連結パネルを⑩六角穴付き平ナット（大）と
⑨十字穴付き平ねじ（大）でハイカウンター（別売）の側面に組み付けてください。





床に接地していないアジャスターを回して水平になるように調整し、がたつかないようにしてください。

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。


お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆中性洗剤で汚れが落ちない場合は、少し水を含ませたメラミンスポンジで擦り、そのあと、乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。メラミンスポンジを使うと、表面の光沢感が変わる場合があるため、あらかじめ目立たない箇所でお試ください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。



✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。		月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
ご協力いただきありがとうございました。		申 込 番 号			
ご 氏 名		品 名		テンポ ローカウンター D596 連結パネル	
お電話番号		商 品 番 号			
F A X 番号		お 買 上 日		年 月 日	
		お 買 上 サ イ ト 名			